



ULM302MIC

High-Performance 2.4 GHz Digital Wireless System
with 2 Handheld Microphones and Receiver

**注意**

感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (¼" TS 標準ケーブル およびツイスト ロッキングプラグケーブル) を使用してください。

**注意**

火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかからないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

**注意**

このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触れると感電の恐れがあります。

**注意**

取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用前の前に良くお読みください。

**注意**

1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。

3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。

7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。

8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ (三芯) プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広がっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないようご注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地 (アース) が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したものののみをお使いください。



14. カートスタンド、三脚、ブラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、

もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。



17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した蝋燭などの裸火を置かないでください。

20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。

21. 本機器は熱帯気候および / または温帯気候下でご使用ください。



法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、MUSIC Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。MIDAS、KLARK TEKNIK、LAB GRUPPEN、LAKE、TANNOY、TURBOSOUND、TC ELECTRONIC、TC HELICON、BEHRINGER、BUGERA および COOLAUDIO は MUSIC Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と MUSIC Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictri.be/warranty にて詳細をご確認ください。

JP ULM302MIC コントロール



コントロール

- ① **POWER/STATUS** (電源/ステータス) LED マイクロフォンの電源がオンの時、緑色に点灯します。ミュートモードでは LED は点滅し、マイクの電源がオフになると消灯します。
- ② **VOLUME** (音量) アップ/ダウン ボタン 複数の機能があります:
 - **音量** - ボタンを短く押すと、音量をアップ/ダウンします。
 - **ミュート** - ダウンボタンを長押しするとマイクロフォンをミュートし、アップボタンを押すと解除します。
 - **電源** - アップボタンを長押しすると電源がオンになります。ミュートモードで再度ダウンボタンを長押しするとマイクロフォンの電源がオフになります。

注意 - マイクロフォンがミュートモードのまま 10 分経過すると、自動的に電源がオフになります。
- ③ **電池の交換** - マイクロフォンの電源がオフの状態、マイクロフォン本体の下半分を回して外し、電池スロットを露出させます。新しい電池を、極性を確認して装填し、カバーを元に戻して、再度電源を入れます。
- ④ **POWER** (電源) LED ユニットの電源がオンの時に点灯します。
- ⑤ **オーディオ LED** ワイヤレス接続したマイクロフォンからオーディオ信号を受信している時に点灯します。
- ⑥ **コネクションメーター** ワイヤレス接続経由の信号の強さを、チャンネルごとに表示します。
- ⑦ **BATT** (バッテリー) LED 十分な電池残量がある時は緑色に、電池の交換が必要になると赤色に点灯します。ワイヤレス接続したマイクロフォンの電源をオフにした時も、赤色に点灯します。
- ⑧ **出力** バランス XLR またはアンバランス ¼ インチ TS ケーブル経由でオーディオ信号を出力します。
- ⑨ **DCIN** (DC アダプター) ソケット 付属の電源アダプターをここに接続します。
- ⑩ **ON/OFF** (オン/オフ) スイッチ ユニットの電源をオン/オフします。

技術仕様

ULM302MIC

RF output	<10 dBm (10 mW)
Operating range	max. 60 m (200 feet)*
Dynamic range	95 dB A-weighted**
Equivalent input noise	-115 dBu, unweighted @ 24 dB gain, 600 Ω
Frequency response	20 Hz - 20 kHz, +0.1/-1 dB*
Sampling rate	48 kHz
Resolution	24 bit
Encoding	4 bit ADPCM (192 kbps)
Latency	Max. 14.5 ms
RF frequency	2.404 - 2.476 GHz, 37 channels 2.404 - 2.478 GHz, 38 channels
Battery type	2 x AA (per microphone)
Battery life	> 24 hours***

Dimensions (W x D x H)

ULM300M	260 x 53 x 53 mm (10.2 x 2.1 x 2.1")
ULM300RD	41 x 150 x 119 mm (1.6 x 5.9 x 4.7")

Weight

ULM300M	0.3 kg (0.66 lbs)
ULM300RD	0.25 kg (0.55 lbs)


* Achievable range will be dependent on nearby sources of RF interference and/or line of sight obstacles

** Measured from analog input to analog output, unity gain operation without wireless compression

*** Depending on battery type and use pattern

注意:

1. 本機の最高の性能をご利用いただくため、コンピューター、ワイヤレスアクセスポイント、携帯電話および電子レンジ等、無線周波数を発する機器の近くに設置しないでください。
2. 一つの場所につき、一度に ULM302MIC を 1セット（マイクロフォン 2本と受信機 1台）のみご使用いただくことを推奨します。
3. ULM300 を同時に 2セット以上使用すると、ワイヤレスのトラブルの原因となります。この場合、各マイクロフォンの距離、マイクロフォンと受信機の距離をそれぞれ 1~2m 以上離し、また ULM300 シリーズの各セットを 10~15m 以上離します。



JP その他の重要な情報

JP その他の重要な情報

1. ヒューズの格納部 / 電圧の

選択: ユニットの電源ソケットに接続する前に、各モデルに対応した正しい主電源を使用していることを確認してください。ユニットによっては、230V と 120V の 2 つの違うポジションを切り替えて使う、ヒューズの格納部を備えているものがあります。正しくない値のヒューズは、絶対に適切な値のヒューズに交換されている必要があります。

2. 故障: MUSIC Tribe ディーラーがお客様のお近くになくは、behringer.com の “Support” 内に列記されている、お客様の国の MUSIC Tribe ディストリビューターにコンタクトすることができます。お客様の国がリストにない場合は、同じ behringer.com の “Support” 内にある “Online Support” でお客様の問題が処理できないか、チェックしてみてください。あるいは、商品を返送する前に、behringer.com で、オンラインの保証請求を要請してください。

We Hear You