

## WING Firmware Ver. 1.12.8 リリースノート

今回のアップデートはいくつかの新機能とバグ修正がメインの内容となります。

※WING CoPilot モバイルアプリ バージョン 1.9 で使用可能です。

今後も新しいファームウェアアップデートを定期的にチェックしていただくことをおすすめいたします。

最新の WING ファームウェアバージョン 1.12.8 には以下のものが含まれています。

### 新機能

- 新しいメイン LCD タイプをサポート
- WING LIVE カードアイコンの名前を 1/2 に変更

### 1.12.7 バグ修正

- WING LIVE の散発的な誤ったセッション番号の修正
- アナログゲインスイッチのインパルス修正
- WING LIVE のループプレイの修正

### 1.12.8 バグ修正

- ゲートおよびポストフェーダーインサートの競合状態からのクラッシュ修正

## Firmware アップデートの方法

1. WING 背面パネルの USB ポートと PC/Mac を USB ケーブルで接続します。
2. SET UP/GROBAL ページを開いて OS アクセスを有効にします。
3. フラッシュドライブまたは外付けハードドライブの接続と同様に、PC/Mac にドライブアイコンが表示されます。PC/Mac 内で USB ドライブをダブルクリックして開きます。
4. ファームウェアの zip ファイルを抽出し、新しいファームウェアファイルを WING OS ドライブにドラッグ/コピーします。
5. コピーが完了したら、PC から WING OS ドライブを取り出してください。
6. WING は、ドライブを取り出してから数秒後に自動的に再起動します。もし再起動しない場合は、コンソールの電源を入れ直し、セットアップ画面の右下隅で正しいファームウェアバージョンを確認してください。

## USB フラッシュからのファームウェアアップデート

1. 最新のアップデートを [behringer.com](http://behringer.com) からダウンロードし、FAT フォーマットの USB フラッシュに保存します。
2. USB フラッシュを WING のトップパネルの USB ポートに接続します。
3. セットアップページを開き、ディスプレイの右下にあるコンソールアップデートアイコンをタップします。
4. ファイルブラウザが画面に表示され、ファームウェアアップデートに移動できます。
5. 正しいファームウェアファイルを選択し、タップします。
6. アップデートのインストールが完了すると、WING を再起動します。
7. WING を再起動するには、電源を入れ直すか、SETUP/SHUTDOWN を選択して HOME ボタンを押しながら SETUP ボタンを押します。
8. セットアップ画面の右下隅にある FW バージョン番号を確認して、アップデートが成功したことを確認してください。

※WING は常に OS ドライブの最新のファームウェアを使用して起動することに注意してください。古いファームウェアファイルは削除するか、サブフォルダに移動することをお勧めします。

\* 日本語翻訳：Watanabe Sound System 2022/6/21

(すべての記載内容はメーカー発表の英文が優先されます)